



שיווק ואספקה בע"מ
שלטי יציאה ותאורת חירום

שלט יציאה לד 15

דגם: ELITA 5181

שלט יציאה עם נורות לד במסגרת מפוליקרבונט
גובה אותיות 15 ס"מ.
ניתן לקבל תפיסה לקיר, תקרה, תקרה אקוסטית, תלייה, שקוע בתקרה.
ניתן לקבל עם חיצים, כמו כן ניתן לקבל חד צדדי או דו צדדי.

מידות:

אורך: 38 ס"מ.
רוחב: 20 ס"מ.
עומק: 2.8 ס"מ.



אזור התעשייה אלפי מנשה herum.co.il info@herum.co.il

טלפון: 09-7925972 נייד: 052-2448726 פקס: 09-7925640

כתובת לדואר: ת.ד. 7752 רמת גן 52176



**שיווק ואספקה בע"מ
שלטי יציאה ותאורת חירום**

נתונים טכניים:

מתח הזנה	230 ± 10% VAC 50Hz
זרם הזנה	20 mA
נורות	13 נוריות לד בצבע לבן 25mA
סוללה	Ni-Cad 2.4V 1.7Ah SC
זמן טעינה	24 שעות
זמן פריקה בחירום	60 דקות
עוצמת אור בחירום	10.1 cd/m ²
זרם פריקה מהסוללה	0.82A
מתח עבודה מהסוללה	1.8V – 2.8V
טמפרטורת סביבה	25°C ± 5°C
ערך tc - מעל נורית הלד	80°C

הוראות חיבור חשמלי

1. חבר את גוף התאורה לרשת באמצעות כבל ההזנה דרך קופסת חיבורים סגורה.
2. חבר את הסוללה ליחידת ההפעלה באמצעות הקונקטור.

הוראות חיבור והפעלה ראשונית

1. הטען את המצבר על ידי חיבור גוף התאורה לרשת החשמל.
2. וודא שנורית הלד הירוקה דולקת וגוף התאורה דולק.
3. המתן 30 דקות לחץ על לחצן הטסט ובדוק שגוף התאורה ממשיך לדלוק לזמן קצר.
4. הערה: לאחר חיבור ראשוני יש לבצע שלושה מחזורי טעינה ופריקה על מנת להגיע לקיבול מלא של הסוללות.

הוראות בדיקה ואחזקה

1. הסוללה למשך 24 שעות לאחר הטעינה נתק את מתח הרשת מגוף התאורה וודא שגוף התאורה דולק לפחות 60 דקות.
2. במידה וגוף התאורה אינו דולק את הזמן הנקוב, יש להחליף את הסוללות.
3. בצע את הבדיקה בסעיף 1 פעם אחת לכל שלושה חודשים.
4. במקרה של תקלה בגוף התאורה אין להחליף רכיבים כולל נוריות הלד הלבן, הלחצן, נורית הלד הירוקה והנתיך שבמעגל. יש להחליף את כל גוף התאורה כיחידה אחת.
4. אין אפשרות להחליף את כבל ההזנה החיצוני של המנורה.
- במידה והכבל ניזוק יש להחליף את גוף התאורה כיחידה אחת.

אזור התעשייה אלפי מנשה herum.co.il info@herum.co.il

טלפון: 09-7925972 נייד: 052-2448726 פקס: 09-7925640

כתובת לדואר: ת.ד. 7752 רמת גן 52176